



KULKER

Régulateur de pression Omnireg

Instructions de
montage

RÉGULATEUR DE PRESSION OMNIREG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cette notice a été créée par Kulker. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

Avant de procéder au montage, munissez-vous de :

- Vanne Richdel compatible Omnireg
- Régulateur de pression Omnireg
- Solénoïde
- Tournvis cruciforme

Pince interdite

1



Dévisser l'adaptateur blanc sur le dessus de la vanne.

2



Fixer l'adaptateur Omnireg à la place de l'adaptateur et utiliser les vis pour le fixer.

3



Visser l'adaptateur sur le côté du régulateur Omnireg.

4



Visser le solénoïde dans l'adaptateur sur le côté du régulateur Omnireg.

5



Vous pouvez maintenant régler la pression en aval de la vanne à l'aide de la molette (1 bar = 15 psi)



MERCI !